


Betekenis DJI GO 4 App iconen:



1.	Systemstatusbalk
2.	Obstakeldetectiestatus
3.	Indicatorbalk batterijniveau
4.	Vliegmodus
5.	Camera parameters
6.	GPS-sigitaalsterkte
7.	Vision Systems Status
8.	Signaal van afstandsbediening
9.	HD Video Link signaalsterkte
10.	Batterij-instellingen
11.	Focus/ meetknop
12.	Algemene instellingen
13.	Automatische belichtingsvergrendeling
14.	Gimbal Slider
15.	Schakelen tussen foto's en video's
16.	Opname knop
17.	Camera instellingen
18.	Afspelen
19.	Vluchttelemetrie
20.	Kaart
21.	Geavanceerde pilootassistentiesystemen
22.	Intelligente vluchtmoden
23.	Smart RTH (Return To Home)
24.	Automatisch opstijgen/ landen
25.	Terug